

motoluis rent a car

SCOOTERS

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR ONZE MOTORSCOOTERS



Hoe dien je de scooter te **starten**:
Met de linkerhand knijp je de handrem in en met de rechterhand druk je op de startknop gedurende een paar secondes. Geef geen gas!



Hoe dien je de Beverly 300CC te **starten**:
Druk deze knop even licht in en dan kun je de knop naar rechts draaien tot de "ON" positie. Volg daarna bovenstaande instructies.



De scooters starten NIET indien deze op de **zijstandaard** geparkeerd staat.



Vergrendel het stuur door de sleutel naar links te draaien en ook het stuur.



Piaggio Aprilia:
Als je op dit knopje drukt, kun je de **buddyzit** van de scooter openen.


motoluis rent a car

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR ONZE MOTORSCOOTERS



Piaggio Beverly 300CC:

Om de **buddyzit** van deze scooter te openen, dien je op de knop te drukken die naast de brandstofknop zit en de vorm heeft van een hangslot.



Piaggio Aprilia:

Hoe kun je de **benzinedop** openen: de sleutel moet in deze positie van de halve circkel met het kruis staan en je moet een klein beetje op de sleutel drukken.



Piaggio Vespa en Aprilia:

De **rode knop** moet altijd in deze positie staan (naar rechts), anders start de scooter NIET.

En de **zwarte knop** bij de Aprilia dient in deze stand te staan, anders start deze ook NIET.



Ons benzinebeleid is vol - vol. Om te tanken moet je eerst het personeel van het tankstation op de hoogte te stellen dat je de tank wilt vullen. Stop niet de slang/pistool compleet in de tank daar deze dan nooit vol kan worden. Indien er benzine mist, bereken wij 2€ per blokje/lijtje + 10€ voor de servicekosten van het aftanken.